

POLISHED PLASTER - PASTE FORM

NATURAL STONE EFFECT

DECORATIVE PAINTS & COATINGS



Açıklama

Polished Plaster - Paste, Pürüzsüz, Çukurlu, Traverten, Vurgulu ve daha birçoğu dâhil olmak üzere çok çeşitli taş benzeri görünümler oluşturmak adına, işleyiş özelliklerini kontrol etmek için özel katkılar ile birleştirilmiş doğal minerallerden oluşur.

Polished Plaster'ın macun formunda her biri benzersiz bir estetik görünüm sağlayan üç versiyonu mevcuttur: Polished Plaster, Polished Plaster DP (siyah mermer taşlarıyla karıştırılmış, hazır) ve Polished Plaster MP.



Polished Plaster



Polished Plaster DP



Polished Plaster MP

Önerildiği Alan

İç veya dış mekânlarda uygun koruma ile son kat kaplama yapılması şartıyla (sistem tablosuna bakın).

Temel Özellikler

- Kurşunsuz
- Yanmaz
- Kokusuz
- Kireç veya çimento içermez
- Yıkanebilir
- Az kir toplama

Fiziksel Özellikler

Solvent Tipi	Su bazlı
Görünüm	Düz
Yayılma Oranı	Yaklaşık 0,5 m ² /kg/kat - 2 kat gerekir
Ortalama Kuruma Süresi	1-2 saat
Katlar Arası Bekleme	6 saat
Parlama Noktası	Uygulanabilir Değil
Kuru Film Kalınlığı	0.4 - 1.0 mm
İnceltici	İnceltici gerekmez
Tutunma	1.74 Mpa
Yoğunluk	1.60 g/cm ³
Akmazlık	200,000 - 250,000 cP
VOC	Çok düşük VOC miktarı
Katkı	Colortek Gold Rush, Colortek Marble Chips ile ağırlık olarak 1 ila 4 oranında.

POLISHED PLASTER - PASTE FORM

NATURAL STONE EFFECT

DECORATIVE PAINTS & COATINGS



Yüzeyi Hazırlama

Tüm yüzeyler kurlenmeli, temiz, kuru ve kir, toz, pas, leke, yağ, küf, gres yağı, yağ, balmumu, çiçeklenme, bağ kırıcılar ve diğer kirlenici maddelerden arındırılmış olmalıdır. Tüm dağınık, soyulan veya kireçli boyayı zımparalayarak, kazıyarak ya da diğer uygun yöntemlerle çıkarın. Tüm çatlakları, delikleri ve diğer yüzey kusurlarını uygun bir yama malzemesi ile onarın. Onarılmış yüzeyler daha sonra zımparalanmalı, temiz, tozlanmalı ve uygun bir Colortek® primer ile astarlanmalıdır.

Yeni alçı veya taş yüzeyler, ilk kat uygulamadan önce (28 gün) kür yapılmalıdır. Kür yapılmış sıva sert, hafif parlaklıkta ve maksimum pH'ı 10 olmalıdır; alçı yumuşak, gözenekli veya toz halindeyse kurlenme doğru yapılmamış demektir. Herhangi bir çıkıntıyı bıçakla çıkartın ve yama malzemesini uygulamadan önce ve sonra alçıyı astarlayın. Çok pürüzsüz bir yüzeye sahip dökme veya ön dökümlü beton, tüm kalıp ayırma maddeleri ve kür bileşenleri çıkarıldıktan sonra kazınmalı veya aşındırılmalıdır. Toz veya dağınık parçacıkları temizleyin.

Düz veya hakiki bir alt tabaka, yüksek kaliteli sonuçlar elde etmek için hayati öneme sahiptir çünkü bitmiş yüzeyde herhangi bir darbe veya kusur oluşabilir. Polished plaster MDF'ye yeterince tutunurken, herhangi bir derz boyunca çatlama eğiliminde olacağından kaplama malzemesi olarak kullanımına büyük özen gösterilmelidir.

DİKKAT: Eski binaların (özellikle 1978 öncesindekiler) yüzeylerini kazımak veya zımparalamak kurşun veya asbest içeren tozu ortaya çıkarabilir. **KURŞUN VEYA ASBESTE MARUZ KALMAK SAĞLIĞINIZ İÇİN ÇOK TEHLİKELİ OLABİLİR.** Yüzey hazırlığı sırasında her zaman uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın ve tüm yüzeyleri suyla yıkayarak kalıntıları temizleyin.

Astar Sistemleri

YÜZEY TİPİ	ÖNERİLEN COLORTEK ASTARI
Alçıpan	Colortek Primer
Gözenekli Taş Yüzey	Colortek Sealer, Colortek Primer
Gözeneksiz Taş Yüzey	Colortek Primer veya Colortek Undercoat
Ahşap	Colortek Undercoat, Colortek Wood primer
Metal	Colortek Adhero, Adhero Quick Dry, SX47 StopRust, AquaZinc
Sıvalı & Boyalı Duvar	Colortek Fondo F

Uygulama Sistemleri ve Katkılar

Sonuç	Marble chips	Vurgu	İç Mekan Koruma	Dış Mekan Koruma	Araçlar
Accent	Marble Chips	Classic Color* ile Metallo	Oxibond 4005	Oxibond 4005	Paslanmaz çelik mala Deco Tool Ref. 786
Pitted	Marble Chips	Yok	Oxibond 4005	Oxibond 4005	Paslanmaz çelik mala Deco Tool Ref. 110/75
Pitted Metallo	Marble Chips	Classic Color* ile Metallo	Oxibond 4005	Oxibond 4005	Paslanmaz çelik mala Deco Tool Ref. 110/75
Travertine	Marble Chips	Yok	Oxibond 4005	Oxibond 4005	Paslanmaz çelik mala Sünger Pedi
Smooth	Yok	Yok	Cera Wax	Oxibond 4005	Paslanmaz çelik mala
Smooth Gold Rush	Gold Rush	Yok	Cera Wax	Oxibond 4005	Paslanmaz çelik mala

Kullanım Koşulları

5°C'nin altındaki sıcaklıklarda veya yağmurlu havada uygulamayın.

POLISHED PLASTER - PASTE FORM

NATURAL STONE EFFECT

DECORATIVE PAINTS & COATINGS



Uygulama Yöntemi

■ Pürüzsüz bir sonuç için

1. Fondo F ile yüzeyi astarlayın ve uygulayın
2. 1. Kat Çiziksiz ve birleşik ince bir kat elde edinceye kadar yüzeyi doldurmak için Colortek paslanmaz çelik mala kullanarak Polished Plaster'ı yayın.
3. 2. Kat İlk kat tamamen kuruduktan sonra, daha ince bir ikinci kat uygulayın. Artan malzemeyi paslanmaz çelik mala kullanarak (kıvrılmış kenar tarafı) 45 derecelik bir açıyla yüzeye bastırarak çıkarın.
4. Kurlleme işlemi sırasında malayı rastgele yönlerde hareket ettirerek 3. adımı iki kez tekrarlayın.
5. Yüzey tamamen kuruduktan sonra, 150 ve 220 kum zımpara kağıdı kullanarak yüzeyi zımparalayın, tozunu alın ve son koruyucu üst katı uygulayın.

■ Çukurlu Görünüm için

1. Fondo F ile yüzeyi astarlayın.
2. 1. Kat: Pürüzsüz ve birleşik ince bir kat elde edinceye kadar yüzeyi doldurmak için Colortek paslanmaz çelik mala kullanarak Polished Plaster'ı yayın.
3. 2.Kat: İkinci katı uygulamadan önce karışıma Colortek Mermer taşlarını ekleyin ve paslanmaz çelik mala kullanarak malzemeyi yayın. Hemen ardından, Colortek'in doku aracını (Ref. 110/75) kullanarak yüzeyin üzerinden geçin.
4. Yüzey yaklaşık %50 ila %60 kuruduktan sonra, çukurlu görünümü elde etmek için 45 derecelik bir açıyla kavisli kenar paslanmaz çelik mala kullanarak yüzeye rastgele yönlerde bastırın.
5. Yüzey tamamen kuruduktan sonra, uygun koruyucu üst katı uygulayın.

■ Çukurlu Metal Görünümü için

1. Çukurlu Görünüm metodolojisindeki 1-4. Adımları tekrarlayın. Sonra 1 kat Colortek Oxibond® 4005 uygulayın
2. Kuruduktan sonra Colortek süngeri kullanarak 1 kat Metallo uygulayın.
3. Çok büyük alanlarda çalışıyorsanız, Metallo'nun işleme süresini uzatmak için Colortek Classic Color kullanın.
4. Yüzey tamamen kuruduktan sonra, uygun koruyucu üst katı uygulayın.

■ Traverten Görünümü için

1. Fondo F ile yüzeyi astarlayın.
2. 1. Kat: Pürüzsüz ve birleşik ince bir kat elde edinceye kadar yüzeyi doldurmak için Colortek paslanmaz çelik mala kullanarak Polished Plaster'ı yayın.
3. 2. Kat: İkinci katı uygulamadan önce karışıma Colortek Marble chips'i ekleyin ve 45 cm'lik açığı koruyarak sünger pedi bir yönde sürüklerken aynı zamanda da paslanmaz çelik mala kullanarak malzemeyi yayın. Tekrarlayan desenleri önlemek için farklı boyutlarda fırça darbeleri uygulayın.
4. Yüzey %50 ila %60 oranında kuruyana kadar, 80 derecelik açıyla paslanmaz çelik mala kullanarak yüzeye sürün.
5. Yüzeyin %80 oranında kurumasını bekleyin, ardından önceki iki 2 adımda da olduğu gibi yüzeye aynı yönde bastırın.
6. Yüzey tamamen kuruduktan sonra, uygun koruyucu üst katı uygulayın.

■ Vurgulu Görünüm için

1. Fondo F ile yüzeyi astarlayın.
2. 1' Kat: Pürüzsüz ve birleşik ince bir kat elde edinceye kadar yüzeyi doldurmak için Colortek paslanmaz çelik mala kullanarak Polished Plaster'ı yayın.
3. 2' Kat: Polished plaster'ı 2 mm kalınlıkta ve doğrudan kullanımdan sonra Colortek® Deco Tool Ref. 786 kullandıktan sonra uygulayın.
4. Yüzey %80 ila %90 oranında kurduğunda, pürüzsüz bir yüzey elde edinceye kadar paslanmaz çelik mala ile çapraz çizgili şekilde yüzeye bastırın.
5. Yüzey tamamen kuruduktan sonra, yüzeyi 150 ve 220 kum zımpara ile zımparalayın. Sonra 1 kat Colortek Oxibond® 4005 uygulayın.
6. Kuruduktan sonra, Colortek süngeri kullanarak 1 kat Metallo uygulayın.
7. Çok büyük alanlarda çalışıyorsanız, Metallo'nun işleme süresini uzatmak için Colortek Classic Color kullanın.
8. Yüzey tamamen kuruduktan sonra, uygun koruyucu üst katı uygulayın.

Paket Boyutu

- Polished Plaster - ABD varili 25KG
- Polished Plaster DP- ABD varili 25KG

Raf Ömrü

Üretim tarihinden itibaren 24 ay.

Depolama ve Taşıma

Dökülmeyi önlemeye dikkat edilmelidir. Kuru ortamda saklayınız. Donmadan koruyun. Aşırı sıcaklıklar boyanın kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir. Örneğin: donma ve çözülme boyanın jelleşmesine, yüksek ısı katı cildin oluşmasına neden olabilir.

COLORTEK®

Wall and Floor Fashion

info@colortek.eu

www.colortek.eu



The Solution Inside



POLISHED PLASTER - PASTE FORM

NATURAL STONE EFFECT

DECORATIVE PAINTS & COATINGS



Güvenlik

İyi havalandırılmış ortamda kullanın. Boya veya zımparalama tozu solumayın. Cilt temasından kaçının; ciltte döküntü görülürse derhal uygun bir temizleyici, sabun ve suyla temizlenmelidir. Gözle teması halinde derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım alın. Nefes almada zorluk çekiyorsanız, temiz hava almak için ortamı terk edin. Rahatsızlık devam ediyorsa derhal tıbbi yardım alın.

Temizlik

Temizlemeden önce, artan ürünü uygulama ekipmanından mümkün olduğunca çıkarın Ekipmanı kullandıktan hemen sonra ılık sabunlu suyla temizleyin ve iyice durulayın. Ürünü kanalizasyona veya su kanallarına boşaltmayın.

Teknik Destek

Yerel COLORTEK® Tasarım Merkeziniz aracılığıyla veya COLORTEK PAINTS® yetkili distribütörünüz aracılığıyla edinilebilir. Size en yakın bayi için, bize info@colortek.eu adresinden e-posta gönderin veya www.colortek.eu web sitemize göz atın.

Yasal Sorumluluk

Ürün partileri, ISO 9001:2008, Sertifika CH12/1128'e uygun olarak sıkı kalite kontrol denetimlerine tabi tutulmaktadır.

Bu kılavuzda yer alan bilgiler, bilgi ve deneyimlerimiz doğrultusunda hazırlanmıştır. Burada verilen bilgilere dayanarak herhangi bir sorumluluk kabul edilemez.



The Solution Inside

